


# Мобильный комплект стоек для установки фона



### Комплект поставки (PBG-9113):

- а) 3-х секционная стойка от 130 до 260 см - 2 шт.
- б) секция перекладины, 98 см – 2 шт.
- в) секция перекладины, 102 см – 2 шт.
- г) гайка-«барашек» - 2 шт.
- д) сумка-чехол для хранения и транспортировки – 1 шт.

### Сборка и установка комплекта

1. Извлечь из сумки-чехла обе стойки и необходимое количество секций сборной перекладины.
2. Поставить стойки на выбранное место, надежно закрепив ножки стоек.
3. Собрать нужной длины перекладину так, чтобы длина перекладины была больше ширины предполагаемого фона. Примечание: возможны три размера перекладины: 196, 298 и 400 см.
4. Надеть рулон используемого фона на собранную перекладину.
5. Надеть перекладину с фоном на стойки как показано на рисунке, зафиксировав гайками-«барашками», входящими в комплект поставки.